




コの字型のプレート（裏蓋）を壁に取付け、
 広告面をかぶせて上下又は左右をビスで固定します。

